

# Домашние автоклавы Малиновка 4

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mvk@nt-rt.ru](mailto:mvk@nt-rt.ru) || сайт: <http://malinovka.nt-rt.ru/>

ДОМАШНИЙ АВТОКЛАВ

# МАЛИНОВКА 4

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ЗАПИРАНИЯ КРЫШКИ

POWER INSIDE



Крышку автоклава при большом давлении не сорвет и она не пропустит горячий пар, т.к. она поддерживается давлением изнутри (чем выше давление, тем сильнее прижимается).

Надежная и простая в использовании крышка - только в автоклавах Малиновка!

# Характеристики и модели автоклавов

Материал изготовления	Пищевая нержавеющая сталь
Толщина стенок бака\толщина дна	1,5 / 2
Габаритные размеры, см	
– диаметр куба	31,7
– высота	26 / 33 / 45 / 55
Масса, кг, не более	9 / 12 / 15 / 17
Объем, л	20 / 26 / 35 / 42
Рабочая температура, °С, не более	120
Рабочее давление, bar, не более	1,5
Количество рядов для банок, max	4

Модель	Малиновка 4 PRO, 20Л	Малиновка 4 PRO, 26Л	Малиновка 4 PRO, 35Л	Малиновка 4 PRO, 42Л
Высота	26 см	33 см	45 см	55 см
Стенки/дно	1,5\2 мм	1,5\2 мм	1,5\2 мм	1,5\2 мм
Кран	-	+	+	+
Варианты закладок банок (шт.)				
0.5 Л	7	14	21	28
1 Л	4	4	8	8
3 Л	0	1	1	2



## КОНСЕРВАЦИЯ ПО ГОСТУ ДО 5 ЛЕТ ХРАНЕНИЯ КОНСЕРВОВ



Сроки хранения при приготовлении продуктов в автоклаве по ГОСТу:


Рыбные консервы до 2 лет,  
Мясные – до 5 лет (тушёнка – до 2 лет),  
Овощные – до 3 лет

## С АВТОКЛАВАМИ МАЛИНОВКА СТЕРИЛИЗОВАТЬ БАНКИ НЕ НУЖНО!



В автоклаве проходит термическая обработка до 120 градусов, при которой умирают все бактерии, поэтому стерилизовать предварительно банки не нужно!

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ АВТОКЛАВЫ МАЛИНОВКА?



Крышка Power Inside - простая в установке (без большого кол-ва болтов) и выдерживает до 3 бар.



Широкая горловина в баке -удобно укладывать банки с кассетами и без.



Подходит для индукционной плиты, а так же и для других видов плит.



Кассеты для банок - удобно ставить банки и позволяют использовать любые крышки.

## ГОТОВЬТЕ КОНСЕРВЫ БЕЗОПАСНО, БЫСТРО И УДОБНО



## ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Простой процесс сборки без большого количества болтов и сложных креплений!

Овальная крышка вставляется внутрь бака и слегка фиксируется двумя вентилями снаружи и автоклав готов к использованию.



## ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Встроен предохранительный клапан, который сам сбросит лишнее давление.

Встроен манометр и термометр для контроля за давлением и температурой

# КОНСЕРВАЦИЯ СТАЛА ПРОЩЕ И ДОСТУПНЕЕ С СОВРЕМЕННЫМИ АВТОКЛАВАМИ МАЛИНОВКА



- Удобная и безопасная крышка, простая в использовании

- Широкая горловина, есть возможность укладывать банки в кассете
- Режим работы на воде и на пару, дополнительно не требует нагнетать давление
- В комплект входит термометр и аварийный клапан
- Изготовлен из медицинской нержавеющей стали



Можно использовать со всеми типами плит

- Крышку нужно закручивать гаечным ключом, либо она имеет множество креплений.
- Узкая горловина, неудобно укладывать банки
- Режим работы только на воде и нужно нагнетать давление насосом
- Нет термометра и аварийного клапана
- Очень тяжелый

Работает только на газовой плите



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОКЛАВОВ МАЛИНОВКА 4



Автоклав Классический / 20л

Толщина металла 2 мм

Вес автоклава 9 кг

Кран для слива нет

**Количество банок (пример)**

0,5 литра 7 шт.

1 литр 4 шт.

3 литра 0 шт.



Автоклав Классический / 26л

Толщина металла 2 мм

Вес автоклава 12 кг

Кран для слива да

**Количество банок (пример)**

0,5 литра 14 шт.

1 литр 4 шт.

3 литра 1 шт.



### Автоклав Классический / 35л

Толщина металла 2 мм

Вес автоклава 15 кг

Кран для слива

**Количество банок (пример)**

0,5 литра 21 шт.

1 литр 8 шт.

3 литра 1 шт.



### Автоклав Классический / 42л

Толщина металла 2 мм

Вес автоклава 17 кг

Кран для слива

**Количество банок (пример)**

0,5 литра 28 шт.

1 литр 8 шт.

3 литра 2 шт.

# ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОКЛАВА



Простая сборка

Овальная крышка вставляется внутрь бака и слегка фиксируется двумя вентилями снаружи и автоклав готов к использованию.



Диффузное дно с лазом

Форма дна с лазом увеличивает жесткость и предотвращает возможную деформацию. Подходит для всех типов плит.



Клапан сброса давления

Встроен предохранительный клапан, который сам сбросит лишнее давление. Безопасный



Кламповое соединение

Кламповое соединение на 2 дюйма, устанавливайте дистиллятор без дополнительных переходников.



Прижимные кассеты

Банки любого объема будут стоять ровно и не «вздуются». Верхняя кассета имеет толщину 2мм, другие 0,8мм.



Нержавеющая сталь

Автоклав изготовлен из медицинской нержавеющей стали с толщиной стенок, дна и крышки - 2 мм



Манометр

С помощью манометра вы можете контролировать давление в автоклаве



Термометр

Электрический термометр поможет вам контролировать температуру в автоклаве



Сливной кран

Сливной кран удобен для слива воды с автоклава после приготовления консерв.

## Комплектация

- Основной бак
- Клапан аварийного сброса давления
- Манометр
- Электрический термометр
- Защелки крышки (ручные болты)
- Перекладина
- Прижимные кассеты
- Металлические ручки
- Сливной кран
- Кламповое соединение 2 дюйма
- Инструкция с рецептами

ГОТОВ К РАБОТЕ ИЗ КОРОБКИ!



## Характеристики

- Материал изготовления  
нержавеющая сталь
- Толщина стенок бака\толщина дна  
2 мм
- Диаметр куба  
317 мм
- Рабочая температура, °C, не более  
120
- Рабочее давление, bar, не более  
1.5
- Максимальное давление, bar  
3
- Гарантия от производителя  
1 год

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mvk@nt-rt.ru](mailto:mvk@nt-rt.ru) || сайт: <http://malinovka.nt-rt.ru/>